

## Einrichten der Atemio 5200/6x00/NEMESIS Fernbedienung V2 für Ihr TV-Gerät



Die Fernbedienung der Atemio 5200/6x00/NEMESIS Serie ist eine Universal-Fernbedienung, die auch genutzt werden kann, um neben dem Atemio-Receiver auch Ihr TV-Gerät zu bedienen.

Bevor Ihr TV-Gerät jedoch auf die Signale der Atemio Fernbedienung reagieren kann, muss die Atemio Fernbedienung zunächst so programmiert werden, dass die passenden Fernbedienungssignale zum TV-Gerät gesendet werden.

Dazu ist zunächst ein zum TV-Gerät passender dreistelliger Code auszuwählen. Dann wird die Fernbedienung wie nachfolgend beschrieben programmiert:

1. TV-Gerät einschalten
2. TV-Taste und OK-Taste gleichzeitig gedrückt halten bis die TV-Taste rot leuchtet.
3. Lassen Sie jetzt die beiden Tasten los.
4. Geben Sie nun den dreistelligen Gerätecode Ihres TV-Gerätes mit der Zifferntaste der Atemio Fernbedienung ein. Bei richtiger Code Eingabe schaltet sich nun der Fernseher aus.
5. Ist der Fernseher ausgeschaltet, bestätigen Sie den Code mit der OK-Taste.
6. Nach betätigen der OK-Taste blinkt 3 x die rote LED TV-Taste. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der eingegebene Gerätecode falsch. Versuchen Sie es in diesem Fall mit einem anderen Gerätecode.

### **Automatischer Suchlauf des TV-Gerätecodes**

Wenn Ihnen kein Gerätecode zur Verfügung steht, dann führen Sie bitte einen automatischen Suchlauf anhand der folgenden Beschreibung durch.

1. TV-Gerät einschalten
2. TV-Taste und OK-Taste gleichzeitig gedrückt halten bis die TV-Taste rot leuchtet.
3. Lassen Sie jetzt die beiden Tasten los.
4. Drücken Sie nach und nach die CH+ Taste für die Vorwärtssuche oder die CH- Taste für die Rückwärtssuche.
5. Sobald sich das TV Gerät ausschaltet, wurde der richtige Code gefunden.
6. Bestätigen Sie den Code mit der OK-Taste.
7. Nach betätigen der OK-Taste blinkt 3x die rote LED TV-Taste. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der eingegebene Gerätecode falsch. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang.